
MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLAN 22/62

MIF-PA2262/00 23-10-95



1.-Uso del manual

Este manual debe ser usado de forma conjunta , con el manual correspondiente a la bomba .
Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de dicho manual , en especial en lo referente a seguridad de funcionamiento y manipulación , del equipo.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de innovación tecnológica.

2.-Definición del sistema

El plan 22 consiste en una refrigeración/circulación del cierre mecánico tal como se indica en el esquema.
La circulación se realiza desde la impulsión de la bomba a la cajera del cierre mediante una tubería exterior a través de un filtro y de un intercambiador de calor . Dicha tubería viene incorporada en la bomba.
El plan 62 consta de una conexión para introducir un fluido de lavado, limpio, compatible con el liquido bombeado y los materiales de la bomba , y a una presión de como máximo 0,5 Kg/cm2. Dispondrá de un elemento de sellado de eje adecuado (empaquetadura , anillo de restricción ,..) y conducir la salida a un drenaje seguro.
IMPORTANTE: Salvo indicación expresa en oferta y/o pedido BOMBAS ITUR no suministra las válvulas de retención (1) y aislamiento (2).

3.-Puesta en marcha

Caso de ser la 1ª puesta en marcha hay que comprobar visualmente que las conducciones , elementos y/o tapones referidos anteriormente se encuentran conectados correctamente y no han sufrido daño.
Conectar las conexiones de agua de refrigeración al intercambiador .Eliminar las posibles acumulaciones de aire tanto en el intercambiador como en los circuitos.
Instalar la tubería y accesorios del plan 62 verificando su correcta colocación, conectarla a la fuente de líquido y abrir la válvula de aislamiento.

4.-Mantenimiento

Cada vez que se desmonte la bomba (ver su manual de instrucciones) se debe comprobar la limpieza interior y estado de los circuitos auxiliares y accesorios, limpiándolos si fuera necesario. Caso de que existan juntas estas deben ser cambiadas por otras nuevas.
Cada cierto tiempo , dependiendo del nivel de suciedad del líquido, verificar el estado de suciedad del filtro, y limpiarlo si es necesario .

5.-Seguridad

Se deben seguir todas las indicaciones sobre seguridad para el funcionamiento y manipulación de los equipos , que se indican en el manual de instrucciones de la bomba .